

TIENS UV dulkių siurblys

CY350L

Sveikesnei jūsų namų aplinkai

Gamintojas: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd. No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianzinas, Kinija. Pašto kodas: 301700. www.tiens.com. Pagaminta Kinijoje.

Gamykla: Tianjin Yulongxinyuan Technology Co., Ltd, No.1, Jinbo Road, Jinbo Industrial Park, Nancaicun, Wuqing apskritis, Tianzinas, Kinija.

Importuotojas: Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 3, 10711 Berlynas, Vokietija. Tel.: +49 30 800973 80. El.paštas: info@tiens.eu. www.tiens.eu.

Naudojimo instrukcija

Turinys

- *UV dulkių siurblio savybės*
- *Saugos instrukcijos ir išpėjimai*
- *Prietaiso komplektacija*
- *Naudojimo ir priežiūros instrukcija*
 - *Dulkių konteinerio valymas*
 - *Filtrų valymas*
 - *HEPA filtro valymas*
 - *Automatinio šepetio valymas*
- *Trikdžių šalinimas*
- *Gaminio specifikacija*

UV dulkių siurblio savybės

Galingas automatinis šepetys

Surenka nešvarumus, plaukus ir kitas šiukšles. Išvalo kilimus, čiužinius ir patalynę. Veiksmingai valo minkštų audinių paviršius.

Daugiafunkcinė filtravimo sistema

Ciklono oro filtras sukuria stiprų oro įsiurbimo srautą ir surenka dulkes. Plaunamas kempinės oro filtras skirtas itin smulkioms dalelėms susiurbti. HEPA filtras sumažina ore esančių alergenų kiekį.

Baktericidinė UV lempa

Pašalina iki 99,9% mikrobu, bakterijų ir virusų.

Saugos instrukcijos ir įspėjimai

Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite saugos informaciją ir įspėjimus.

Šis dulkių siurblys skirtas naudoti TIK vidaus patalpose, kasdienėje buityje.

Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Jei nesilaikysite nurodymų, galite susižaloti arba sugadinti dulkių siurblių.

Valydami prietaiso korpusą arba jo nuimamas dalis, pvz., dulkių konteinerį, ciklono oro filtrą arba kempinės oro filtrą, naudokite tik drėgną šluostę ir drungną vandenį, sumaišytą su keliais lašais švelnaus ploviklio. Niekada nevalykite prietaiso stipriais, ėsdinančiais valikliais, benzinu, tirpikliais ar mineralinėmis alyvomis.

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai arba buvo sugadintas, kreipkitės į TIENS atstovybę Lietuvoje.

Įspėjimai

Saugokite, kad UV spinduliai nepatektų į akis, odą ir plaukus, nes tai gali rimtai sužaloti. Naudodami prietaisą įsitikinkite, kad žmonės ar gyvūnai nėra veikiami tiesioginės UV lempos šviesos.

Neleiskite vaikams naudotis šiuo dulkių siurbliu ar žaisti su juo. Būkite dėmesingi, kai prietaisą naudojate šalia vaikų.

Nenaudokite šio prietaiso lauke, kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar rimtų sužalojimų.

Netraukite, nekelkite ir neneškite prietaiso už maitinimo laido. Norėdami atjungti prietaisą iš elektros lizdo, traukite už maitinimo kištuko, o ne už maitinimo laido.

Nelieskite maitinimo kištuko, maitinimo laido ar prietaiso šlapiomis rankomis.
Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba maitinimo kištukas.

Nenaudokite šio prietaiso ten, kur žmonės gali užlipti ant maitinimo laido arba užkliūti už jo. Trintis arba per didelis slėgis gali sukelti perkaitinimą ir elektros smūgį.

Neišjunkite ir pakartotinai neįjunkite šio prietaiso, kai įjungtas maitinimo mygtukas, nes gali įvykti elektros smūgis arba gaisras.

Nenaudokite ilgintuvo, nebent tai būtina. Naudojant netinkamą ilginamąjį laidą gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.

Nesiurbkite aštrių daiktų arba didesnių atliekų, nes galite sugadinti variklį arba patį prietaisą.

Nenaudokite prietaiso, kai oro įleidimo arba oro išleidimo angos yra užblokuotos, nes galite sugadinti variklį arba patį prietaisą.

Nenaudokite prietaiso degiems skysčiams, pvz., benzinui, valyti; nenaudokite vietose, kur gali būti tokių skysčių.

Prietaiso komplektacija

Pagrindinis korpusas

Rankena

Įjungimo mygtukas

Oro išleidimo anga

Oro įleidimo anga

LED lemputė

Apsauginis dangtelis

Automatinis ritininis šepetys

UV lempa

Nuimamos dalys ir priedai

Dulkių surinkimo konteineris

Ciklono tinklinis filtras (filtruoja dulkes, plaukus, duonos trupinius ir kitas matomas atliekas)

Kempinės oro filtras (filtruoja smulkias dulkes, mikroorganizmus)

HEPA filtras (filtruoja 99,95% dulkių, žiedadulkių, bakterijų ir kitų alergenų $\geq 0,3$ mikronų)

Automatinis ritininis šepetys (ištraukia plaukus, audinio pūkelius, dulkių erkutes ir kitus alergenus bei mikroorganizmus iš patalynės).

Naudojimo ir priežiūros instrukcija

Ijungimo mygtukas

Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą (priekyje esanti LED lemputė su jungikliu). Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte prietaisą.

Dulkių konteinerio valymas

Prieš valydami prietaisą, nepamirškite jo išjungti ir ištraukti maitinimo kištuko iš elektros lizdo.

Kad prietaisas būtų tinkamos būklės, o jo variklis veiktų efektyviai bei tarnautų ilgai, ištuštinkite dulkių konteinerį ir dažnai jį valykite.

1. Laikydami pagrindinį korpusą, pasukite dulkių konteinerį pagal laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Atjunkite kempinės ir ciklono filtras nuo dulkių konteinerio, kad jį ištuštintumėte.
3. Įdėkite filtras atgal į dulkių konteinerį.
4. Laikydami pagrindinį korpusą pasukite dulkių konteinerį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį vėl pritvirtintumėte.

Filtrų valymas

Visus filtras, išskyrus HEPA filtrą, galima plauti po tekančiu vandeniu. Kad prietaisas veiktų tinkamai, filtras valykite dažnai.

1. Nuimkite dulkių konteinerį nuo pagrindinio korpuso.
2. Išimkite filtras.
3. Vidinius filtras valykite plaudami po tekančiu vandeniu.
4. Jei ciklono ir kempinės oro filtras yra nešvarūs, taip pat galite juos nuplauti šiltu vandeniu.
5. Palikite filtras išdžiūti prieš įdėdami juos atgal. Jei filtras nėra visiškai išdžiūvęs, drėgmė gali įsigerti į variklį ir jį sugadinti.

6. Nedėkite į mikrobangų krosnelę, neskalaukite po karštu vandeniu ir neplaukite skalbimo mašinoje.

HEPA filtro valymas

Neplaukite HEPA filtro vandeniu, nes tai sugadins jį visam laikui. Įprastai naudojant buityje, HEPA filtras tarnaus iki vienerių metų. Pakeiskite HEPA filtrą, kai ventiliacija taps netolygi.

1. HEPA filtro dangtelis yra dešinėje pagrindinio korpuso pusėje. Norėdami jį išimti, pasukite HEPA filtro dangtelį pagal laikrodžio rodyklę ir ištraukite filtrą.
2. Pirmiausia pirštais švelniai nuvalykite popierinį HEPA filtro paviršių, tada minkštu šepetėliu pašalinkite nešvarumus, dulkes ir plaukus.
3. Įdėkite HEPA filtrą į pagrindinį korpusą, uždėkite atgal filtro dangtelį ir sandariai pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

Automatinio ritininio šepčio valymas

Kad šepetys veiktų sklandžiai ir ilgai tarnautų, dažnai pašalinkite plaukus ir siūlus, kurie gali susipainioti.

1. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo pagrindinio korpuso apačios (žr. paveikslėlį).
2. Išimkite iš prietaiso ritininį šepetį ir žirkėmis nukirpkite susivėlusius plaukus bei siūlus, stengdamiesi nepažeisti šepčio.
3. Vėl įstatykite šepetį į pagrindą ir uždėkite apsauginį dangtelį (žr. paveikslėlį).

Gedimų šalinimas

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia	Įsitikinkite, kad prietaisas pajungtas į elektros lizdą ir rozetė veikia	Iš naujo pajunkite į elektros lizdą
	Dulkių konteineris yra atjungtas	Iš naujo tinkamai įstatykite dulkių konteinerį
	Patikrinkite, ar maitinimo lizdo įtampa yra nuo 220 iki 240 V	Jei nominalioji įtampa yra 110 V, reikalingas įtampos transformatorius.
Prietaisas staiga nustojo veikti	Dulkių konteineris yra pilnas	Ištuštinkite dulkių konteinerį
	Filtrai yra purvini	Išvalykite filtrus
Siurbimo galia maža, o prietaisas garsiai veikia	Kempinės ir ciklono oro filtrai yra nešvarūs	Išvalykite filtrus
	HEPA filtras yra nešvarus	Išvalykite HEPA filtrą

Iš dulkių konteinerio sklinda triukšmas	I dulkių konteinerį pateko metalinių arba plastikinių detalių	Ištuštinkite dulkių konteinerį
Iš oro išleidimo angos sklinda cheminis kvapas	Per pirmuosius tris mėnesius naujas prietaisas gali skleisti cheminį kvapą	Dažniau ištuštinkite dulkių konteinerį ir valykite filtrus
	Dulkių konteineris yra pilnas arba filtrai yra nešvarūs	

Gaminio specifikacija

Modelis	CY350 L
Gaminio dydis	470 x 270 x 260 mm
Gaminio svoris	2,1 kg
Nominalioji įtampa	220 V – 240 V
Nominalusis dažnis	50 Hz
Nominalioji įvesties galia	350 W
UV lempos galia	7 W
UV lempos bangos ilgis	253,7 nm
Ritininio šepėčio sukimosi greitis	6000 RPM
Maitinimo laido ilgis	5 m